Manuál uživatele pro byty / apartmány vybavené systémem řízení i4Comfort

Základním cílem aplikace i4Comfort (dále jen i4C) je umožnit jednoduše a přehledně ovládat technologie napojené na tento systém řízení. Pomocí základních tlačítek v horní části aplikace i4C je přepínání mezi režimy. Topení / Chlazení a také Časový plán / Komfort / Útlum.

Do aplikace i4C (přes webové rozhraní) se lze připojit jen za předpokladu, že máte řídící jednotku instalovanou v elektro rozvaděči napojenou na funkční internet a máte přidělenou pevnou IP adresu a také správně nastavený internetový router.

V případě, že výše uvedené není vše řádně připraveno – lze základní funkce přepínat jen v menu přímo na řídící jednotce. Řídící jednotku poznáte díky jednoduchému dvouřádkovému displeji u kterého jsou tlačítka (podobně jako na tlačítkových mobilních telefonech).

Velmi doporučujeme používat raději samotnou aplikaci přes telefon – je to komfortnější, intuitivní a je zde více možností k nastavení teplot a časových plánů.

Instalované technologie jsou navrženy tak, aby si uživatel mohl zvolit preferovaný způsob vytápění jednotlivých pokojů. Doporučujeme využívat tepelného čerpadla, které Vám velmi úsporně zajistí požadovanou teplotu nejen v zimních, ale i letních měsících. Elektrické podlahové vytápění je navrženo jako doplňkový zdroj vytápění pro případ poruchy tepelného čerpadla a také pro zajištění komfortní teploty v místnostech v nichž není instalována interní jednotka tepelného čerpadla. Především koupelny je možno vytápět jen podlahovým vytápěním.

Pokud budete preferovat vytápění pomocí elektrického podlahového vytápění – což je pro uživatele vysoce komfortní. Je potřeba počítat s vyššími náklady na energie. Elektrické podlahové vytápění funguje v poměru 1:1 (z 1 kWh vyrobí 1kW tepla). Tepelné čerpadlo funguje cca. v poměru 1:3 (z 1 kWh vyrobí cca. 3 kW tepla – velký vliv na tento poměr má venkovní teplota z níž tepelné čerpadlo čerpá potřebné teplo).

Aplikace je nastavena do módu topení z hlediska řízení teploty dle časových plánů.

Nastavení teplot pro chlazení lze jen pomocí dálkového ovladače k interní jednotce klimatizace - tepelného čerpadla.

Každý byt je rozdělen do topných zón. Každá topná má termostat, který snímá teplotu prostoru a teplotu podlahy. Na termostatu je vždy zobrazena aktuální teplota prostoru a pod ní i požadovaná teplota. Požadovaná teplota se mění dle nastaveného časového plánu a lze ji měnit i přímo na termostatu pomocí tlačítek. Pomocí tlačítek upravujete tzv. korekci jak do plusu tak i do mínusu, kde výchozí teplotou je teplota nastavená v systému i4C. Každé z políček znázorňuje 1°C. Ne vždy teplota zobrazovaná termostatem musí souhlasit s teplotou zobrazovanou na teploměru umístěného v dané místnosti např. meteostanicí na poličce či stole. Zobrazovaná teplota na termostatu je ovlivňována teplotou stěny na níž je termostat instalován. Doporučujeme zvyšovat nebo snižovat teplotu dle pocitu – požadavku na komfortní teplotu. V případě použití korekce je tato korekce aplikována bez ohledu na časový plán, do další úpravy korekce.

Omezení provozu topení z důvodu centrálního řízení energetické soustavy tzv. HDO (Hromadné dálkové ovládání více na internetu) má také zásadní vliv na chod topení. Topení

může být centrálně blokována až 4 hodiny v průběhu dne. Zpravidla se jedna o 4 časové úseky rozložené do dne v návaznosti na nastavení distributora elektřiny ve Vaší lokalitě. V době kdy je tzv. vysoký tarif HDO zajistí odpojení topení od proudu a nebude tudíž docházet ke zvyšování teploty v pokojích. Tyto "výpadky" jsou řešeny akumulací tepla v podlaze a ve stěnách, které mají velkou setrvačnost jak při náběhu topení tak i při výpadku topení. Podlaha i stěny sálají naakumulované teplo do prostoru i při krátkodobém odpojení od elektřiny.

Základy ovládání řídící jednotky i4C v rozvaděči.

AMINIADW2 Treshous byt 1.81 Bezin Bezin </th <th>Foto řídící jednotky v rozvaděči. Jedná se o řídící jednotku na zakázce Třešňová, která se nachází v bytě 1.01 K pohybu v menu používáme tlačítka ESC, šipky, šipka s čárkou a šipka rohová Escape – návrat zpět do vyšší úrovně v menu</th>	Foto řídící jednotky v rozvaděči. Jedná se o řídící jednotku na zakázce Třešňová, která se nachází v bytě 1.01 K pohybu v menu používáme tlačítka ESC, šipky, šipka s čárkou a šipka rohová Escape – návrat zpět do vyšší úrovně v menu
	Tabulátor – používá se pro přepínání mezi řádky v menu
	Enter – potvrzení volby a také požadavek na změnu hodnoty po úpravě hodnot
	Šipky pro výběr z položek v menu
Nastavení režimu Aktuální: útlum Vše komfort ‡vypnuto Vše útlum vypnuto	Po stisknutí Enter na řádku s textem Nastavení se zobrazí možnosti v menu Nastavení. Nyní je na obrazovce v řádku Aktuální: útlum To znamená, že všechny technologie v bytě jsou v úsporném = útlumovém režimu s minimálními nároky na elektřinu (nejsou zcela vypnuty, aby nedošlo k poškození z důvodu vymrznutí nebo výskytu plísní)
Nastavení režimu Aktuální: útlum Vše komfort ‡nastav Vše útlum vyenuto	Po stisknutí Enter na řádku Vše komfort se text rozbliká a následně lze pomocí šipek nahoru nebo dolů měnit volby. Mezi řádky se pohybujete pomocí tlačítka Tabulátor. Uložení požadované hodnoty provedete tlačítkem Enter

Tarif HDO	Lze přepínat mezi MANUAL a AUTOMAT
0 3 4 1 4 4 4 MOLUIOL	Při MANUAL si můžete eliminovat
UVIadani: FMHNUHL	možnost centrálního vypínání topení
Staus nízkú	pomocí HDO. Doporučujeme mít ve
LOCIV * I Falanty D	režimu AUTOMAT aby se topení
	vypínalo při vysokém tarifu
	Datum a čas lze přenastavit –
Třešňová byt 1.01	aktualizovat při změně času
Režim	The second se
Tarif	
Datum a Ase	
НІТАСНІ	Na ohřívači teplé užitkové vody je řídící
09-43-20/94/92 Yutampo	jednotka na níž je zobrazena
	požadovaná teplota, kterou se bude
	snažit tepelné čerpadlo dosáhnout.
W ST.	Ohřev TUV je nastaven jako
	přednostní před vytápěním a
	chlazením. Nedoporučujeme jakkoli
	měnit a zasahovat do továrního
	nastavení. Objem vody v zásobního
	s požadovanou teplotou by měl být
	vyhovující potřebám běžné domácnosti.
	Při vypotřebování teplé vody
	v pozdních večerních nebo nočních
	hodinách bude mít za následek
	neohřátou vodu pro případné ranní
	použití. Ohřev TUV je v noční hodiny
	blokován. Ohřev započne v ranních
	hodinách.
Dation	Dále je v menu Režim, kde se dá
REZIM FIORENI	přepínat mezi Topením nebo
ZI KOMTOPU ZU.U.U	Chlazením. Je možno zde nastavit
ZI UCIUM IB.0 U	žádané teploty pro Komfort což je dle
21 100 50.010	obrázku 20°C, nebo lze nastavit
	útlumovou teplotu např. 16°C (vhodné
	přepnout do tohoto režimu pokud
	budete více dnů mimo byt a nebudete
	prostory využívat) lze dosáhnout
	zajímavých úspor při snížení teploty.
	Na posledním řádku je nastavení žádané
	teploty v bojleru – TUV. Doporučujeme

ponechat 50°C je to teplota, která by
měla postačovat. Teplotu má smysl
zvýšit při plánovaném větším odběru
TUV např. při krátkodobém zvýšení
počtu uživatelů bytu.

Pokojové termostaty s možností korekce teploty v daném pokoji – topné zóně

16.7°° 200° 09:44	Každá topná zóna což je zpravidla pokoj, koupelna má svůj termostat na stěně. Chodba společně s WC nebo šatnou může být jedna topná zóna. Horní údaj je aktuální naměřená teplota prostoru. Pod ní menší údaj nyní 20.0°C je teplota požadovaná převzata z řídící jednotky. Což odpovídá teplotě nastavené pro Komfort. Spodní údaj je aktuální čas převzatý s řídící jednotky i4C v rozvaděči.
	Po dvojím kliknutí na jakékoli tlačítko se zobrazí tato obrazovka se šipkami ve spodní části. Tlačítka pod šipkami jsou určeny pro snižování nebo zvyšování korekce. Nyní bez korekce je požadovaná teplota nastavena na 22°C.
	Po dvojím kliknutí na tlačítko pod levou šipkou – trojúhelníčkem se korekce změní o 2°C sníží se požadovaná teplota na 20°C. Pomocí korekce lze snížit požadovanou teplotu až na 17°C. Obdobně se postupuje při zvýšení teploty. Tato korekce a tomu odpovídající teplota bude ponechána do další změny korekce.
	Pomocí levého tlačítka lze přepínat v dané topné zóně mezi režimy Komfort / Útlum Komfort je znázorněn na displeji symbolem sluníčko. Režim Útlum je zobrazen symbolem měsíček. V návaznosti na to se změní i teplota požadovaná.





Nastavení a ovládání klimatizace

Doporučujeme pročíst manuál uživatele ke klimatizaci – tepelné čerpadlo.

Na termostatu v pokojích s klimatizací lze měnit režimy OFF / ON což má velký vliv na ovládání klimatizace.

Doporučení na závěr:

Minimalizací nákladů na vytápění dosáhnete při vytápění pomocí klimatizací – tepelného čerpadla, kde pokud si nastavíte na klimatizaci cca. o 2 °C více než na podlahovém topení, tak se bude elektrické podlahové topení spínat jen doplňkově. Termostat v topné zóně zaznamená dosažení požadované teploty a nebude spínat podlahové topení.

Podlahové topení přebírá funkci hlavního topení v nočních a ranních hodinách, pokud teplota prostoru klesne pod požadovanou teplotu. Důvodem může být i to, že tepelné čerpadlo je blokováno centrálně z důvodu hluku, který se může šířit od venkovních jednotek. Blokace tepelného čerpadla je odvislá od místa instalace a konkrétní aplikace – tato blokace může být požadována stanoviskem příslušného státního orgánu.

Korekci teploty na termostatu lze dělat jen v režimu Časový plán v režimu Komfort a Útlum nelze použít korekci – termostat se řídí striktně nastavením v řídící jednotce.

Doporučujeme uživatelům vypnout na interních jednotkách klimatizace tzv. Frost Wash což je funkce, která pomocí námrazy na výměníku interní jednotky a následným rychlým odtáním námrazy zajistí opláchnutí nečistot z výměníku. Neblahým následkem této funkce je, že při samotném procesu vydává interní jednotka různé zvuky, které mohou rušit při odpočinku nebo spánku. Dále také po dobu procesu čištění není možno jednotku ovládat do doby než celý proces proběhne. Doporučujeme uvedenou funkci zapínat ručně např. 1x měsíčně nebo dle uvážení v průběhu dne.

Ohřev vody má prioritu před topením / chlazením!!!! V jeden okamžik tepelné čerpadlo může dělat jen jednu z funkcí pro to zařízení určené: ohřev vody nebo topí nebo chladí. Při odběru většího množství vody, kdy teplota v zásobníku klesne o 7°C a více pod požadovanou teplotu se tepelné čerpadlo přepne do režimu ohřevu teplé vody (TUV) a dosavadní režim chlazení / topení je pozastaven. Při správném používání tepelného čerpadla, když budete dbát našich doporučení nepocítíte výpadek chlazení / topení. V letních měsících dochází k ohřevu TUV velmi rychle a levně – je velmi efektivně využívána vysoká venkovní teplota vzduchu, která je zdrojem pro ohřev TUV.

Rozhodně nedoporučujeme topení a klimatizaci vypínat v průběhu dne – nejlépe je vše řešit nastavením teplot přes časový plán.





Manuál k webovému rozhraní i4Comfort pro ovládání přes telefon nebo počítač

Webové rozhraní v telefonu je možno používat za podmínky funkčního internetu a nastavení Vaší sítě – routeru a zároveň po přidělení pevné IP adresy. Nastavení routeru Vám zajistí poskytovatel internetu, stejně tak lze sjednat i přidělení IP adresy – zpravidla za poplatek.

Pokud někde píšeme o aplikaci, tak se jedná o aplikaci nahranou v řídící jednotce umístěné v elektro rozvaděči Vašeho bytu (apartmánu). K této aplikaci lze přistupovat pomocí webového prohlížeče po zadání příslušné IP adresy včetně jména a hesla.

Uvedenou stránku prohlížeče doporučujeme uložit jako odkaz na obrazovku telefonu nebo počítače. Zpravidla lze nastavit i uložení příslušných přístupových údajů.

Rozhraní je koncipováno, tak aby bylo co možná nejjednodušší a intuitivní pro uživatele.

POZOR! Systém (tepelného čerpadla vzduch-vzduch nebo nazývané také jako klimatizace) je nastaven tak, aby splňoval parametry z hlediska vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. **Systém tepelného čerpadla (klimatizace) preferuje ohřev TUV před topením nebo chlazením.** Po dobu ohřevu TUV jsou další dvě funkce nedostupné – veškery výkon venkovní jednotky je využit na ohřev TUV. Dále je potřeba zdůraznit, že možnost chlazení je funkce nad rámec požadavků pro daný objekt – systém i4Comfort neřeší z hlediska ovládání a nastavení chlazení. Chlazení lze řídit a nastavovat pouze přes dálkový ovladač klimatizace.

Funkce tepelného čerpadla může být omezována dle lokality a projektu v nočním režimu, aby byla splněna podmínka nepřekračování hlukových limitů pro noční provoz.

Důrazně doporučujeme nechat tepelné čerpadlo v režimu topení / chlazení běžet po celý den, aby se v daném prostoru dostatečně naakumulovalo teplo / chlad a dosáhnete tak vynikajícího komfortu pro užívání a zároveň nebude vznikat potřeba provozu tepelného čerpadla (klimatizace) v průběhu nočních hodin mezi (22:00 až 6:00 hod) viz. nařízení vlády

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vymezení toho, co se "chrání" před hlukem je dáno § 30 zákona, limitní hodnoty jsou pak stanoveny v nařízení vlády. Denní doba je stanovena od 6:00 h – 22:00 h, noční doba od 22:00 h – 6:00 h.

Naše doporučení: vhodným nastavením časových plánů si můžete velmi dobře optimalizovat teploty a tomu navazující spotřebu energií s tím spojenou. Vše se samozřejmě odvíjí od Vašich potřeb.

Např. pokud se jedná o běžnou domácnost: 2 dospělé pracující osoby + 2 školou povinné děti v průběhu běžných pracovních dnů. Pak nastavení vašeho časového plánu by mohlo být následující. Pokud uvažujme, že běžná teplota na topení v domácnosti je 22°C, pak je vhodné nastavit teplotu pro čas, kdy není nikdo doma na teplotu např. 20°C. Cca 60 min před předpokládaným příchodem prvního člena domácnosti doporučujeme nastavit teplotu pro chod tepelného čerpadla na 22°C. Další doporučení je zvýšení teploty pro vytápění tepelným čerpadlem např. 60 min před obvyklým využíváním koupelny pro večerní hygienu – tato doba může být i více než 60 min. Toto zvýšení může být např. na 24°C což je o 2°C více než běžných 22°C. Tímto zvýšením teploty na 24°C si vytvoříte "zásobu" tepla tzv. akumulační složku ve stěnách a podlaze, kterou následně využijete v nočních hodinách tj. v čase kdy bude

blokována venkovní jednotka tepelného čerpadla z důvodu hluku, který se může šířit venkovním prostorem a může obtěžovat Vás a vaše sousedy. Pokud by pokles teploty v bytu byl přes noc příliš velký a tudíž nekomfortní? Pak doporučujeme nastavit požadovanou teplotu např. 20°C pro elektrické podlahové vytápění, které je absolutně tiché v porovnání s chodem interních jednotek tepelného čerpadla. Nutno podotknout, že si nastavujete teploty a časy pro časové plány pro vytápění jak pro tepelné čerpadlo, tak zvlášť pro elektrické podlahové vytápění. Pokud chcete dosáhnout zajímavých úspor na vytápění, pak doporučujeme nastavovat teplotu pro vytápění tepelným čerpadlem cca. o 2°C výše než pro elektrické podlahové vytápění. Vytápění koupelen, v nichž není interní jednotka tepelného čerpadla je teplo zcela závislé na vytápění elektrickým podlahovým topením. Doporučujeme Vám si v počátcích užívání bytu vyzkoušet různé varianty nastavení teplot a časů, než si najdete vhodné nastavení tepelné pohody. Nedoporučujeme Vám řídit se striktně dle teplot na pokojových termostatech, vhodnější je nastavení dle Vašeho pocitu – požadovaného komfortu. Dále je potřeba upozornit, že pokud budete využívat pro vytápění jen elektrické podlahové vytápění, které zajišť uje vysoký komfort tepla od nohou – je nutno počítat s vyššími náklady na elektřinu, než by bylo nutné. V případě poruchy tepelného čerpadla přebírá elektrické podlahové topení zcela funkci hlavního vytápění, a tomu je potřeba přizpůsobit nastavení teplot elektrického podlahového vytápění.

Na zvýšenou spotřebu elektřiny má významný vliv i neúměrné přetápění bytu nad 22°C a rovněž podchlazování – klimatizování pod teploty 26°C.

V přechodném období, kdy se teploty pohybují v rozmezí 22°C až 26°C není potřeba nic přenastavovat. Jakmile pocítíte, že se byt začíná přehřívat v letním období, pak je vhodný čas přepnout hlavní ikonku na režim Chlazení. Nastavení Chlazení dle místností provádíte vždy a pouze pomocí dálkového ovladače ke klimatizaci. Doporučujeme nastudovat uživatelský manuál k danému tipu interní jednotky tepelného čerpadla (klimatizace).

Používáním rolet / žaluzií má rovněž výrazný vliv na spotřebu elektřiny pro vytápění a chlazení. V zimních měsících se okna při stažených roletách / žaluziích méně ochlazují a v letních měsících se okna nepřehřívají a nepřenáší do místností teplo ze slunce. Vhodným používáním stínění můžete snížit náklady na elektřinu o zajímavé částky.

11:52		''' 🕹 🗩	
▲ 80.7	8.144.4:1111	Û	
03.07.2023 11:51 Zapsat i4C Topení A-TE) omfort CHNOLOGY	Byt 3.01	
Režim topení celý dům :	Čas. plán Kom	nfort Útlum	
	Teplota Žád.Te	plota Režim	
Zádveří U Koupelna ()	20.1 °C 16.0 24.5 °C 16.0	°C Útlum °C Útlum	
Obývací pokoj () Ložnice ()	22.3 °C 16.0 21.6 °C 16.0	°C Útlum °C Útlum	
Pokoj 1 ()	22.8 °C 16.0	°C Útlum	
	22.4 C 16.0		
Ohřev teplé vody () Antilegionela	55.0 °C 50.0	°C Vypnuto	
Venku	26.0 °C		
Další nastavení Žaluzie Tarif pro podlahové topení		O O Vysoký	
Self and a star of the start of the Second Starts			
$\leftarrow \rightarrow$	+ 2		

Náhled obrazovky ve volně přístupné verzi aplikace v níž provádíme testování – nejedná se o plně funkční verzi konkrétního bytu. Do vyhledávacího řádku si zadáte svou pevnou IP adresu včetně čísla za dvojtečkou. Následně zadáte své Jméno a Heslo. V naší testovací verzi je Jméno: at Heslo: at V horní části černého podkladu je možno editovat datum a čas – pro zapsání změny je nutno kliknout na ikonku: Zapsat V pravé horní části je číslo bytu / apartmánu do kterého jste připojen. Nejvýraznější ikonka: Topení / Chlazení přepínáte mezi základními režimy v nichž lze byt provozovat. Další řádek pojmenovaný jako Režim topení celý dům: lze volit mezi uvedenými režimy. Čas. plán – topení se bude řídit dle plánu, který je vždy k editaci po kliknutí na ikonku: Hodiny. Ve sloupci Režim pro danou místnost se následně zobrazí aktuálně zvolený režim – v tomto případě Útlum. Po kliknutí na

Komfort se změní
teplota ve všech
místnostech na
Komfortní teplotu.
Nastavení Komfortní
a Útlumové teploty
lze v řádečku: Další
nastavení po kliknutí
na ikonu Hodiny

40.07.0000 + + +0 5	A 80.78				
40.07.0000.44.40		3.144.4:′	1111	Û	
10.07.2023 14:13 Zapsat Byt 3.01					
Režim topení celý d	lům :	Čas. plán	Komfort	Útlum	
		Teplota	Žád.Teplota	Režim	
Zádveří	٩	20.1 °C	21.0 °C	Komfort	
Koupelna	٩	24.5 °C	21.0 °C	Komfort	
Obývací pokoj	\odot	22.3 °C	21.0 °C	Komfort	
Ložnice	\odot	21.6 °C	21.0 °C	Komfort	
Pokoj 1	\odot	22.8 °C	21.0 °C	Komfort	
Pokoj 2		22.4 °C	21.0 °C	Komfort	
Ohřev teplé vody	Q	55.0 °C	50.0 °C		
Antilegionela			C	Vypnuto	
Venku		26.0 °C			
Další nastavení				Q	
Žaluzie				\bigcirc	
Tarif pro podlahové	topení			Vysoký	
Informace, návod, s	servis			0	
Maria St. Onlide biologica	anna shaili	son (n) son	<u>helancor</u>	Allel Acc Mar (ag	

Nyní je po kliknutí na hlavní ikonku v úrovni loga A-TECHNOLOGY zobrazen aktuální režim Topení. Doporučujeme změnit nastavení teplot v řádku Další nastavení: Nastavujete Komfortní a Útlumovou teplotu vždy pro Topení (chlazení vždy jen dálkovým ovladačem klimatizace) Nyní je na obrázku z obrazovky nastavena teplota Komfortní pro Topení na 21°C což je vhodné pro osoby, které nechtějí více řešit nastavení systému.

11:54				.ıl 🗟 🛙
4	80.78	3.144.4:1	111	Û
03.07.2023 11:53 (Zapsat 4C A-TEC	omfo CHNOLOG	ort v	3yt 3.01
Režim topení celý di	ùm :	Čas. plán	Komfort	Útlum
		Teplota 2	Žád.Teplota	Režim
Zádveří		20.1 °C	21.0 °C	Čas.plán
Koupelna	0	24.5 °C	21.0 °C	Čas.plán
Obývací pokoj	Ö	22.3 °C	21.0 °C	Čas.plán
Ložnice	<u>(</u>)	21.6 °C	21.0 °C	Čas.plán
Pokoj 1	<u>(</u>)	22.8 °C	21.0 °C	Čas.plán
Pokoj 2		22.4 °C	22.0 °C	Čas.plán
Ohřev teplé vody	0	55.0 °C	50.0 °C	
Antilegionela			[Vypnuto
Venku		26.0 °C		
Další nastavení				Ø
Žaluzie				<u>()</u>
Tarif pro podlahové t	opení			Vysoký
Informace, návod, se	ervis			0
alle selves der Sielen der	ann sinn si	lumesadosa) meset	Maria an	
$\leftarrow \rightarrow$		+	25	• • •
·			_	

Po kliknutí na ikonu: Časový plán v řádku Režim topení celý dům - se všechny místnosti přepnou do režimu Čas. plán s teplotou nastavenou pro daný časový úsek časového plánu. Samotný časový plán pro každou místnost lze editovat přes ikonku: Hodiny v příslušném řádku. První řádek je info o nastavení Zádveří, lze kliknout na ikonu : Hodiny (změnit čas. plán) dále se v řádku zobrazuje aktuální teplota snímaná termostatem v dané místnosti a také se zobrazuje Žád. teplota. Obě teploty se shodují s teplotami zobrazovanými na pokojových termostatech. Další řádek: Ohřev teplé vody nás informuje o aktuální teplotě a také o žádané teplotě vody v bojleru. POZOR!!!! Antilegionela nyní je zobrazeno na ikonce : Vypnuto Doporučujeme ručně aktivovat tento režim po zralém uvážení – je dosaženo vysokých teplot a hrozí popálení vodou. Antilegionelu doporučujeme aktivovat po delší době nepoužívání teplé vody (vysoká teplota ničí bakterie

obsažené ve vodě) a
preventivně např. 1x
měsíčně. Bojler po
dosažení teploty 70°C
se vrátí sám do
původního režimu
např. 50°C. Tento
režim lze použít
pokud víte, že budete
mít plánovitě větší
spotřebu vody např.
při krátkodobém
obsazení bytu větším
počtem osob. Nebo
také při poruše
venkovní jednotky
tepelného čerpadla.

11:55						
		▲ 80.	78.144	4.4:111	11	Û
	6	i4c	Con	hfo	rt	
	_	A-T	ECHNC	LOGY		
Zpě	t		Obývací	pokoj		
Režir	m (Ča	s. plán) (Komfort	Útlum	Útl	um
Žádaná Časový	a teplota po v plán podla	odlahy : ahového to	pení:		20.0	Zapsat
		06:00	10:00	14:00	18:00	1
	Pondělí	22.000	22.000	22.000	20.000	
	Úterý	06:00 22.000	10:00 22.000	14:00 22.000	18:00 20.000	
	Středa	06:00 22.000	10:00 22.000	14:00 22.000	18:00 20.000	
	Čtvrtek	06:00	10:00	14:00	18:00	
	Pátek	06:00	10:00	14:00	18:00	
	Soboto	22.000 06:00	22.000 10:00	22.000 14:00	20.000 18:00	
	Sobola	22.000 06:00	22.000 10:00	22.000 14:00	20.000 18:00	
	Neděle	22.000	22.000	22.000	20.000	
	Svátek	0.000	0.000	0.000	0.000	
	<		>	(W		
Časový	i plán klima	itizace				0
Režim	automat kli	matizace				Vypnuto
	ni stav klima	atizace				Pracuji
. All Hereiter	har har build	disalbook 255	a Wester of	and a state of the	karan karan	Alexandre Marine (Marine)
			Super-			and the second
				an an Anna Ion Anna		2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
\leftarrow		\geq	+		25	•••
					_	
					_	

Po kliknutí na ikonu Hodiny v řádku Obývací pokoj se Vám zobrazí možnosti nastavení Časového plánu pro elektrické podlahové topení. Lze změnit Režim např. z Útlumu, který je nyní dle obrázku nastavený na Komfort nebo na Čas. plán. Dále je možno si nastavit Žádanou teplotu pro podlahu – tuto teplotu udržuje na požadované teplotě elektrické podlahové topení, aby byla zabezpečena minimální úroveň komfortu tepla z podlahy. Při zvýšení této teploty bude dosaženo vyššího komfortu za cenu zvýšení nákladů na elektřinu. Ostatní teploty uváděné v tomto systému jsou teploty prostoru, kterých chcete dosáhnout nebo jsou požadovány. Nyní máme v Čas. Plánu dle obrázku nastaveno, že v Pondělí se má teplota od 6:00 hod zvýšit na 22°C. Díky setrvačnosti systému a jeho akumulační schopnosti se reálné zvýšení teploty v prostoru na 22°C promítne po několika desítkách minut. Obdobně tedy nebude

po 18:00 hod ihned
teplota v prostoru na
20°C jak je
požadováno.
Postupné snižování
teploty v prostoru
z 22°C na
požadovaných 20°C
bude rovněž probíhat
několik desítek minut
nebo několik hodin –
vše v závislosti na
tom, zda je otevřené
okno nebo je
extrémní chladné
počasí.

14:56						''II & 🖸	•	
		▲80.	78.144	4.4:111	1	Û)	
Comfort A-TECHNOLOGY Zpět Obývací pokoj								
Režir	n Ča	s. plán)	Komfort	Útlum	Čas	. plán		
Žádaná	teplota po	dlahy :			20.0	Zapsat		
Časový	plán podla	hového to	pení :					
	Pondělí	06:00	10:00	14:00	18:00			
		22.000	22.000	22.000	20.000			
	Úterý	06:00	10.00	14:00	18:00			
		22.000	22.000	24.000	20.000			
	Středa	06:00	10:00	14:00	18:00			
		22.000	22.000	22.000	20.000			
	Čtvrtek	22,000	22,000	14:00	20,000			
		06:00	10:00	14:00	18.00			
	Pátek	22 000	22 000	22 000	20,000			
		06:00	10:00	14:00	18:00			
	Sobota	22.000	22.000	22.000	20.000			
		06:00	10:00	14:00	18:00			
	Neděle	22.000	22.000	22.000	20.000			
	Cuátali	00:00	00:00	00:00	00:00			
	Svatek	0.000	0.000	0.000	0.000			
	<		>	W				
Časový	plán klima	itizace				0		
Režim a	Režim automat klimatizace Zapnuto							
Aktuální stav klimatizace Pracuji								
		uanna sà	Silve de	ntanjin Solati	WW SALE			
\leftarrow		>	+)	23	•••		

V posledním řádku tabulky časového plánu jsou šipky a tlačítko W. Šipky slouží pro pohyb mezi jednotlivými řádky. Změnu hodnoty času nebo teploty lze jen v řádku, který je zvýrazněn (změny šipkami) lze kliknutím do dané kolonky přepsat údaj. Pro zapsání změny je potřeba kliknout na ikonku W vedle šipek pod tabulkou. V řádku pro Úterý, kde je v kolonce čas 14:00 hod si změnu v nastavené teplotě provedete kliknutím na údaj o teplotě a přepíšete teplotu na Vámi požadovanou. Pro uložení změněné teploty kliknete na ikonku W.

15:01						🗢 🕞
		▲ 80.	78.144	4.4:111	1	Û
Zpě	t.	i40	Con ECHNO Obývací	nfoi Logy pokoj	rt	
Casový	plán klima	tizace - to	pení :			
	Dondělí	06:00	10:00	14:00	18:00	
	Pondell	22.000	22.000	22.000	20.000	
	Úterý	06:00	10:00	14:00	18:00	
	Otory	22.000	22.000	22.000	20.000	
	Středa	06:00	10:00	14:00	18:00	
		22.000	22.000	22.000	20.000	
	Čtvrtek	06:00	10:00	14:00	18:00	
		22.000	22.000	22.000	20.000	
	Pátek	22,000	22,000	22 000	20,000	
		06:00	10:00	14:00	18:00	
	Sobota	22 000	22 000	22 000	20,000	
	and a second	06:00	10:00	14:00	18:00	
	Neděle	22.000	22.000	22.000	20.000	
		00:00	00:00	00:00	00:00	
	Svátek	0.000	0.000	0.000	0.000	
	<		>	W		
	KONA MA	14004 84				
\leftarrow		>	+)	23	

Po kliknutí na Hodiny v řádku Časový plán klimatizace se Vám zobrazí Časový plán pro vytápění pomocí tepelného čerpadla (klimatizace). Obecně doporučujeme, pokud je pro Vás prioritou minimalizovat náklady na vytápění, aby jste si teploty v této tabulce nastavili o 1°C až 2°C výše než máte nastaveno v časovém plánu pro elektrické podlahové topení. Dále Vám vřele doporučíme, aby jste si např. od 19:00 hod do 21:00 hod zvýšili teplotu pro vytápění klimatizací např. na 24°C – dosáhnete tak zvýšení teploty, která bude následně v průběhu nočních hodin klesat k teplotě, kdy následně sepne elektrické podlahové topení, které má mnohem nákladnější provoz než vytápění elektřinou. Vytápění klimatizací bude o 60 až 70% levnější.

15:01					''II 🕹 🕞		Režim automat klimatizace znamená
	▲80	.78.144	4.4:111	1	Û		to, že když svítí hodnota Zapnuto –
Zpět	í4(Com ECHNO Obývací		t			v zimním období, kdy se topí, řídí dle časového plánu pro topení klimatizací. Pokud tento režim
Režim	Čas. plán	Komfort	Útlum] Čas	s. plán		přepnete na Vypnuto.
Žádaná teplo	ota podlahy :			20.	0 Zapsat		Přepne se klimatizace
Časový plán	podlahového t	opení :					do režimu, kdy je
	06:00	10.00	14:00	18:00			možné ji řídit a
Por	ndělí 22.000	22.000	22.000	20.000			nastavovat pouze
	06:00	10:00	14:00	18:00			dálkovým ovladačem
Ut	22.000	22.000	24.000	20.000			klimatizace. Každému
Stř	06:00	10:00	14:00	18:00			může vyhovovat jiný
	06:00	10.00	14.00	18:00			rožim V tomto
Čtv	/rtek 22.000	22.000	22.000	20.000			rezimu máta mnaham
Pá	06:00	10:00	14:00	18:00			
	22.000	22.000	22.000	20.000			vetsi moznost
Sol	bota 22.000	22.000	22.000	20.000			nastaveni interni
No	06:00	10:00	14:00	18:00			jednotky klimatizace
ine ine	22.000	22.000	22.000	20.000			pomocí dálkového
Sva	átek 00:00	00:00	00:00	00:00			ovladače – nutno
	< 0.000	>	0.000	0.000			prostudovat
							uživatelský manuál ke
Časový plán	klimatizace				0		klimatizaci.
Režim auton	nat klimatizace			٢	Vypnuto		Přepínat mezi těmito
Aktuální stav	v klimatizace				Pracuii		režimy lze i na
	Kiimauzace						nástěnném
							termostatu který je
							v pokoji s interní
still shall	Charles and start and st	and share	and shall be	1006.00	Called about a start of the second		v pokoji s interni nástěpnou jednotkou
	Same States			te Marth	And the second second		
					and physical and	1	tepeineno cerpadia –
							klimatizace.
\leftarrow	\rightarrow	+		23			
				\cup			



17:06		''II 🕹 💽
	▲ 80.78.144.4:1111	Û
Zpět	i4Comfort A-TECHNOLOGY Podlahové topení	:
Žádaná teplota Žádaná teplota	- komfort : - útlum :	21.0 Zapsat 16.0 Zapsat
	Klimatizace	
Žádaná teplota Žádaná teplota	- komfort : - útlum :	23.0 Zapsat 17.0 Zapsat
anti Martania da	te anno 18 Million a Company o	de sel la Alex de la Sena de Ser Sena de Sena de la Sena de Sen Sena de Sena d
\leftarrow	\rightarrow + 2	5 • • •

Po kliknutí na ikonu Hodiny v řádku Další nastavení se zobrazí možnosti nastavení teplot pro topení pomocí Podlahového topení a také pomocí Klimatizace. Tyto teploty jsou pouze pro režimy Komfort a Útlum ve všech místnostech. Vždy nastavujete komfortní a útlumovou teplotu pro oba topné systémy. Jak bylo již několikrát doporučováno – nastavte si pro klimatizaci vyšší teplotu než pro podlahové topení, aby jste více využívali topení klimatizací (topení klimatizací je o 60 až 70% levnější než podlahovým topením) Klimatizace využívá stejně jako tepelné čerpadlo k vytápění energii venkovního prostředí. Pokud klimatizace natopí na požadovanou teplotu a neklesne teplota na termostatu pod teplotu požadovanou pro podlahové topení, tak se podlahové topení nesepne a využíváte levný zdroj tepla. Při noční blokaci klimatizace, přebírá automaticky roly hlavního vytápění podlahové topení. Co Vám bude vyhovovat je zcela na

			Vás a na tom, jaký
			preferujete komfort.
			Pokud máte součástí
17:06		? ■)	bytu elektrické rolety
		•	či žaluzie a byl
▲ 80.	78.144.4:1111	Ċ	požadavek na jejich
			ovládání, pak lze přes
~			nastavení na řádku
"i4C	comfort		Zaluzie ovladat
A-TI	CHNOLOGY		zaluzie dle pokoju a
Zpět	Žaluzie		nebo take hromadne
			pres spodni radek
Obyvák - dveře	Nahoru	Dolu	oznaceny v sechny
	Nahoru	Dolů	ikonku Naboru / Dolů
	Nahoru	Dolů	so všochny žaluzio
Ložnice - dveře	Nahoru	Dolů	v bytě vysunou
Pokoj 1 - okno	Nahoru	Dolů	nahoru nebo siedou
Pokoj 1 - dveře	Nahoru	Dolů	dolů.
Pokoj 2 - okno	Nahoru	Dolů	
Pokoj 2 - dveře	Nahoru	Dolů	
Všechny žaluzie	Nahoru	Dolů	
Časový plán žaluzie		0	
AN WARD AND A CARDON XA	Maria South a set of the	Marchen large	
And and a second se		And the second sec	
		and a strange of the	
$\leftarrow \rightarrow$	+ 25		
_			

17:06						''II \$ ■`		
	▲ 80.78.144.4:1111							
Image: Constant state of the state of t								
Povole	ní časového	o plánu ža	luzie :		0	Vypnuto		
Casový	/ plán žaluz	ie :						
	Pondělí	06:00 1	08:00 1	14:00 1	20:00 0			
	Úterý	06:00 1 06:00	08:00 1 08:00	14:00 1 14:00	20:00 0 20:00			
	Štředa Čtvrtek	1 06:00	1 08:00	1 14:00	0 20:00			
	Pátek	1 06:00	1 08:00	1 14:00	0 20:00			
	Sobota	06:00	08:00	14:00 1	20:00 0			
	Neděle	06:00	08:00	14:00 1	20:00 0			
	Svátek	00.00	0	00.00 0 W	0			
	her stal solled	aana sa	ald south	2200394	han sur	<u>Ale de company</u>		
		1				alan ing pangalan dari 199		
\leftarrow		>	+		25	• • •		

Následně lze kliknout na ikonku Hodiny: Časový plán žaluzie si dle potřeby nejprve aktivujte – nyní je dle obrázku Vypnuto. Změna údajů lze vždy jen ve zvýrazněném řádku. Mezi řádky se posunujete šipkami pod tabulkou a zápis změny provedete pro kliknutím na ikonku W. Z počítačové terminologie jsme si půjčili: 1 značí že ANO (běží – žaluzie jsou vytažené nahoru) 0 značí, že NE (žaluzie jsou staženy dolů). V prvním řádku pro

Pondělí se žaluzie stáhnou dolů ve 20:00 hod.